

GoPro-Remote-Halter



Sicherheitshinweis



Vielen Dank, dass sie sich für ein hochwertiges Produkt der Thronebikeparts UG (haftungsbeschränkt) entschieden haben!

Diese Anleitung ist nach unserem jetzigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Veränderungen sind vorbehalten. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise:

- Wir empfehlen die Montage und Wartung der Teile von einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen.
- Bitte beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften für Zulassung und Betrieb Ihres Fahrzeuges. Eintragungspflichtige Einbauten müssen durch die jeweilige Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen werden.
- Bitte prüfen Sie den richtigen Sitz aller Schraubverbindungen nach 50 Kilometern und ziehen Sie diese mit dem richtigen Anzugsmoment fest.
- Bitte beachten Sie, dass durch Anbauteile wie zum Beispiel Koffer, Sturzbügeln oder Seitenständerverbreiterungen die Schräglagenfreiheit eingeschränkt werden kann.
- Bei Veränderungen an Verkleidung und Lenker müssen alle Kabel, Bremsleitungen, Kupplungszüge etc. wieder ordnungsgemäß verlegt werden. Der volle Lenkeinschlag muss nach links und rechts auf Freigängigkeit kontrolliert werden. Die Freigängigkeit aller beweglichen Teile ist zu prüfen.
- **Arbeiten am Fahrwerk und an der Bremsanlage dürfen ausschließlich von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.**

Thronebikeparts UG (haftungsbeschränkt) übernimmt keine Haftung für Schäden an Personen und Sachgegenständen bei fehlerhaft montierten oder gewarteten Teilen!

Lieferumfang

Abbildung	Bezeichnung	Anz.
	GoPro-Remote-Halter	1
	Klebspad	1

Einbauanleitung

Benötigtes Werkzeug

14 er. Schlüssel

Mögliche Anbaupositionen

Rechts oder links unter der Schraubverbindung vom Spiegel.

Montageschritte

1. Die Rückseite der Fernbedienung mit Reinigungsalkohol säubern (bitte auf unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit testen) sodass auf dieser keine Fettrückstände mehr sind.
2. Spiegel mit 14 er. Schlüssel lockern und vorsichtig abdrehen.
3. Kontermutter (Befestigung des Spiegels) herausschrauben und darunter den GoPro-Remote-Halter einsetzen.
4. Alles wieder in der umgekehrten Reihenfolge zusammenbauen.
5. Darauf achten das der Spiegel mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festgezogen wird, auf die korrekte Einstellung des Spiegels vor dem Losfahren achten.

