

Naviverlegung



Sicherheitshinweis

Vielen Dank, dass sie sich für ein hochwertiges Produkt der Thronebikeparts UG (haftungsbeschränkt) entschieden haben!

Diese Anleitung ist nach unserem jetzigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Veränderungen sind vorbehalten. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise:

- Wir empfehlen die Montage und Wartung der Teile von einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen.
- Bitte beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften für Zulassung und Betrieb Ihres Fahrzeuges. Eintragungspflichtige Einbauten müssen durch die jeweilige Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen werden.
- Bitte prüfen Sie den richtigen Sitz aller Schraubverbindungen nach 50 Kilometern und ziehen Sie diese mit dem richtigen Anzugsmoment fest.
- Bitte beachten Sie, dass durch Anbauteile wie zum Beispiel Koffer, Sturzbügeln oder Seitenständerverbreiterungen die Schräglagenfreiheit eingeschränkt werden kann.
- Bei Veränderungen an Verkleidung und Lenker müssen alle Kabel, Bremsleitungen, Kupplungszüge etc. wieder ordnungsgemäß verlegt werden. Der volle Lenkeinschlag muss nach links und rechts auf Freigängigkeit kontrolliert werden. Die Freigängigkeit aller beweglichen Teile ist zu prüfen.
- **Arbeiten am Fahrwerk und an der Bremsanlage dürfen ausschließlich von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.**

Thronebikeparts UG (haftungsbeschränkt) übernimmt keine Haftung für Schäden an Personen und Sachgegenständen bei fehlerhaft montierten oder gewarteten Teilen!

Lieferumfang

Abbildung	Bezeichnung	Anz.
	Naviverlegung	1
	Edelstahlschrauben M4x30 TORX T20	4

Einbauanleitung

Benötigtes Werkzeug

- Torx T25

Montage

Wir empfehlen vor dem Ausbau des Navis einen Streifen Klebeband hinten auf die Muttern zu kleben:

(Das verhindert, dass die Muttern später herunterfallen und Ihr sie im und unter dem Motorrad suchen müsst)



Als nächstes die Naviverlegung mit den gelieferten Schrauben auf die originale Rückenplatte schrauben:



Jetzt nur noch den Navihalter auf die Naviverlegung schrauben, Fertig!

ACHTUNG!

Wir haben hier ein Gewinde in hochfestem Kunststoff. Es reicht die Schrauben handfest anzuziehen

